INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

centrali telefonicznej klasy IP-PBX

Slican ITS-0206 Slican ITS-0286



Wydanie 1.01



SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl

"Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia."

Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2009

Spis treści

<u>1 Wstęp4</u>
2 Podstawowe parametry i cechy urządzenia Slican ITS4
2.1 Dostępne modele
2.2 Cechy funkcionalne
2.3 Dane techniczne
2.4 Numeracja
2.5 Odbieranie połączeń pochodzących z bramofonu podczas rozmowy5
2.6 Środowisko sieciowe Slican ITS
2.7 Zawartość opakowania6
3 Elementy urządzenia Slican ITS
3.1 Wyprowadzenia
3.2 Diody LED na obudowie
4 Szybki start
4.1 W sieci LAN z serwerem DHCP7
4.2 W sieci LAN bez usługi DHCP
4.3 Rozpoczęcie programowania przez przeglądarkę internetową
4.3.1 Zgodne przeglądarki7
4.3.2 Elementy okna programu konfiguracyjnego ITS
4.4 Sprawdzenie najnowszej wersji oprogramowania7
<u>5 Reset (przyciskiem)</u> 8
5.1 Przywrócenie domyślnego hasła w centrali (bez utraty konfiguracji)8
5.2 Przywrócenie wszystkich wartości domyślnych (fabrycznych)8
<u>6 Przykłady programowania funkcji VoIP8</u>
6.1 Korzystanie z operatora VoIP8
<u>6.2 Konfiguracja IPO – linii usługi VoIP9</u>
<u>6.3 Korzystanie z abonenta VoIP9</u>
<u>6.4 Konfiguracja IPS – abonenci IP9</u>
7 Kody usług w ITS10
8 Aktualizacja oprogramowania10
9 Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń ITS10
10 Deklaracia zgodności, prawidłowe usuwanie produktu

1 Wstęp

Drogi użytkowniku gratulujemy wyboru systemu telekomunikacyjnego **Slican ITS**. Slican ITS współpracuje z:

- analogowymi urządzeniami telefonicznymi: telefony, faksy, modemy. Z wybieraniem dekadowym (impulsowym) lub tonowym (DTMF)
- analogowymi liniami miejskimi (POTS)
- urządzeniami i programami VoIP¹ (SIP)
- operatorami VoIP (SIP)

System doskonale sprawdzi się w małych firmach, biurach, domkach jednorodzinnych itp. Dzięki funkcji DISA², możliwe jest automatyczne łączenie rozmów przychodzących za pomocą sygnałów DTMF³. Funkcje VoIP czynią go elastycznym i wygodnym w konfiguracji.

2 Podstawowe parametry i cechy urządzenia Slican ITS

2.1 Dostępne modele

Model	IPO	FXO	IPS	FXS	Kodeki
Slican ITS-0206	2	2	1	6	G.711
Slican ITS-0286	4	2	8	6	G.711; G.729

Gdzie:

- **FXO** (Foreign eXchange Office) zewnętrzny port translacji analogowej POTS do którego podłącza się linię z centrali nadrzędnej/publicznej.
- FXS (Foreign eXchange Station) wewnętrzny port linii analogowej **ab** do którego podłącza się telefon/fax/modem itp.
- IPO port translacji VoIP który loguje konto do operatora VoIP lub centrali VoIP.
- IPS port abonenta VoIP do którego loguje się klienta SIP.

2.2 Cechy funkcjonalne

- zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze PC
- odbiór prezentacji numeru ClipFSK na liniach POTS
- prezentacja numeru na liniach wewnętrznych ClipFSK
- obsługa połączeń VoIP-SIP
- możliwość konfiguracji ograniczeń (restrykcji) do zestawiania połączeń wychodzących dla każdego abonenta
- współpraca z bramofonami serii Slican BRV oraz SKD
- różne rytmy dzwonków dla połączeń wewnętrznych, pochodzących z bramofonu, miejskich
- 3 fabryczne zapowiedzi słowne DISA z możliwością ich zmiany na własne
- dzwonienie grupy abonentów
- przekazywanie rozmów

¹ang. Voice over IP – przesyłanie głosu w sieciach IP

²ang. *Direct Inward System Access* – usługa polegająca na tym, że można zadzwonić na numer abonenta wewnętrznego bez pośrednictwa telefonistki (innego abonenta).

³ ang. *Dual Tone Multi Frequency* – tonowy sposób wybierania cyfr

2.3 Dane techniczne

- zasilanie z sieci prądu przemiennego ~230V, 50Hz
- pobór mocy: 3W w stanie spoczynku; max.: 11W jeśli wszystkie telefony dzwonią jednocześnie
- zabezpieczenia linii wewnętrznych i miejskich przed przepięciami pochodzącymi z sieci telekomunikacyjnej
- porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF
- port LAN (Ethernet 10/100 z auto MDI/MDIX) do obsługi połączeń VoIP i programowania
- spełnienie wymagań dyrektywy R&TTE
- wymiary obudowy 191x111x36 [mm]

2.4 Numeracja

- 21..26 numery telefonicznych portów wewnętrznych FXS
- 31..38 numery abonentów IP/kont VoIP
- 61..63 numery grup
- *41; *42 wyjście na linie miejskie POTS (FXO1; FXO2)
- *51..*54 wyjście na kolejne linie VoIP (IPO)
- # zakończenie wybierania numeru

2.5 Odbieranie połączeń pochodzących z bramofonu podczas rozmowy

Jeśli prowadzisz rozmowę telefoniczną i nastąpi wywołanie z bramofonu – usłyszysz na tle rozmowy krótki sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji możesz:

- zakończyć rozmowę, po odłożeniu słuchawki zadzwoni bramofon.
- nacisnąć flash⁴ i przełączyć się na bramofon (połączenie telefoniczne zostaje zawieszone) zaś kolejne naciśnięcie flash spowoduje powrót do rozmowy telefonicznej.

2.6 Środowisko sieciowe Slican ITS



⁴ W zależności od typu telefonu używa się nazwy Flash, R lub Recall

2.7 Zawartość opakowania

Nazwa	Ilość
Centrala Slican ITS	1 szt.
Zasilacz	1 szt.
Kabel UTP kat.5	1 szt.
Kołki rozporowe	2 szt.

3 Elementy urządzenia Slican ITS

3.1 Wyprowadzenia



1. FXO linia miejska nr 41	5. FXS port telefon nr 25
2 . FXO linia miejska nr 42	6. FXS port telefon nr 26
1. FXS port telefon nr 21	LAN Gniazdo sieci Ethernet (auto MDI/MDX)
2. FXS port telefon nr 22	RESET – przycisk resetu centralki
3 . FXS port telefon nr 23	12V – Gniazdo zasilacza

4. FXS port telefon nr 24

3.2 Diody LED na obudowie

POWER	świeci na czerwono - tryb dzień aktywny			
	miga 2s/0,1s - brak synchronizacji czasu w centrali z serwerem czasu -			
	wymuszony tryb dzień			
	świeci na niebiesko - tryb noc aktywny			
VoIP	świeci - przynajmniej jedna ze skonfigurowanych translacji VoIP zalogowała			
	się poprawnie do operatora			
	nie świeci - nie została skonfigurowana żadna translacja/konto VoIP			
	miga 0,5s/0,5s – skonfigurowana jest przynajmniej jedna translacja/konto			
	VoIP, ale żadna nie jest zalogowana do operatora			
LINES	świeci - dowolna translacja POTS zajęta			
	nie świeci - wszystkie translacje analogowe wolne			
PHONES	świeci - dowolny telefon dzwoni lub ma podniesioną słuchawkę			
	nie świeci - wszystkie telefony mają odłożoną słuchawkę			

Restart (ponowne uruchomienie) centrali trwa około:

30 sekund (jeśli centrala działa jako klient DHCP) oraz 90 sekund (jeśli centrala ma ustawiony stały adres IP).

4 Szybki start

Należy podłączyć zasilanie do centrali – objawem procedury startowej będzie mruganie LED na obudowie. Po starcie powinna świecić ciągle lub mrugać LED POWER.

Do dowolnego portu FXS należy podłączyć telefon, który będzie potrzebny do konfiguracji urządzenia.

4.1 W sieci LAN z serwerem DHCP

Sprawdź adres IP: Podnieś słuchawkę telefonu i wybierz kod ***947**. Urządzenie poda głosowo adres IP który otrzymało z DHCP.

Aby włączyć klienta DHCP (o ile poprzednio był wyłączony) należy wybrać *931. Urządzenie potwierdzi głosowo: "Usługa została przyjęta".

4.2 W sieci LAN bez usługi DHCP

Wyłączyć klienta DHCP: Podnieś słuchawkę telefonu i wybrarz kod ***930.** Urządzenie potwierdzi głosowo: **"Usługa została przyjęta"** i wykona restart z domyślnymi ustawieniami sieci:

IP:192.168.0.247 MASKA:255.255.255.0 BRAMA:192.168.0.1 DNS:194.204.159.1

Dla tej opcji działa również odsłuch adresu *947.

4.3 Rozpoczęcie programowania przez przeglądarkę internetową

Należy w pasku adresu wpisać adres otrzymany z urządzenia (pkt 4.1 lub 4.2) Login: admin Hasło: slican

4.3.1 Zgodne przeglądarki

- FireFox 3.5.x oraz 3.0.x
- Internet Explorer 8.x
- Opera 10
- Google Chrome 3.x

4.3.2 Elementy okna programu konfiguracyjnego ITS

SUCAN		FAIR PLAY
⊠ Start	Informacje o systemie 🌼	Wyloguj się
⊠ Abonenci (FXS)		Umieść kursor nad obiektem, aby zobaczyć
⊙ Abonenci IP (IPS)	ITS - wersja wykonania: Slican ITS-0286	podpowiedź
⊠ Translacje (FXO)		
⊙Translacje IP (IPO)	ITS - wersja oprogramowania: 1.01.0470 (1.00)	
© Contr Obszar ⊠ Ruch wychodzący	ITS - numer seryjny: Obszar	Obszar
⊗ D paneli ⊠ Nagr. zapowiedzi	Asterisk formularza	podpowiedzi
🖸 Opt e goGa ne	Cras pracy od resetur edycji	kontekstowych
⊛ Aktualizacja	15:00:59 up 0 min	,
C System Zaawansowane informacje o systemie	Data i strefa czasowa: Wed Sep 16 15:00:59 CEST 2009	

4.4 Sprawdzenie najnowszej wersji oprogramowania

Pierwszą czynnością po podłączeniu centralki powinno być sprawdzenie aktualnego oprogramowania (FirmWare) urządzenia (Panel: *Aktualizacja*). Więcej w rozdziale <u>Aktualizacja oprogramowania</u>.

5 Reset (przyciskiem)

W czasie pracy centrali wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET.

Po ok 2s od wciśnięcia RESET wszystkie LED zaczynają migać. Jeśli w tym momencie zwolnisz przycisk RESET – nastąpi:

5.1 Przywrócenie domyślnego hasła w centrali (bez utraty konfiguracji)

po ok 15s centrala wykona restart i będzie możliwe logowanie przy użyciu domyślnego (fabrycznego) hasła i loginu. Jeśli przytrzymasz przycisk dłużej, do momentu zmiany częstotliwości mrugania LED i wtedy zwolnisz przycisk - nastąpi:

5.2 Przywrócenie wszystkich wartości domyślnych (fabrycznych)

po ok 10s centrala wykona restart i uruchomi się z ustawieniami fabrycznymi.

6 Przykłady programowania funkcji VoIP

6.1 Korzystanie z operatora VoIP



Każde połączenie wychodzące można zrealizować za pomocą:

- **FXO** linii analogowej podłączonej bezpośrednio do centralki
- IPO skonfigurowanej linii usługi VoIP.

Ze uwagi na fakt, iż zwykle usługi operatora VoIP są tańsze, można skierować wszystkie połączenia wychodzące w pierwszej kolejności przez takiego operatora, zaś w przypadku problemów (brak Internetu) ITS skieruje takie połączenia przez linie FXO (POTS).

Jednak w przypadku wysyłania faksów, modemów bądź innego rodzaju transmisji danych konieczne jest bezpośrednie skierowanie połączeń do sieci PSTN.

Kolejność wyjść ustawia się w panelu Ruch wychodzący i jest ona zależna od prefiksu.

6.2 Konfiguracja IPO – linii usługi VoIP



Panel: Translacje IP (IPO):

Aby skonfigurować/przypisać danego operatora należy:

1. Wybrać linię VoIP.

2. Wypełnić dane związane z danym kontem usługi VoIP zdefiniowanej u operatora. Sposób wychodzenia określa się w Panelu: **Ruch wychodzący.**

6.3 Korzystanie z abonenta VolP

W zależności od modelu Slican ITS można zalogować 1 lub 8 IPS (użytkowników VoIP). Zgodnie z rysunkiem, abonentem VoIP może być użytkownik znajdujący się w sieci lokalnej lub poza nią - w sieci Internet.



Abonenci/użytkownicy VoIP zwiększają pojemność centralki i jej zasięg. Powodują, że pracownicy posiadający numery wewnętrzne mogą znajdować się wszędzie tam, gdzie jest zasięg Internetu, mogą korzystać z linii miejskich ITS, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami.

6.4 Konfiguracja IPS – abonenci IP

Panel: Abonenci IP (IPS):

Aby skonfigurować konto abonenckie VoIP należy:

- 1. Wybrać abonenta z listy.
- Nadać hasło abonentowi VoIP. Uwaga! Numer katalogowy zawsze jest loginem.
- 3. Dodatkowe parametry to: kodeki wykorzystywane przez abonenta i jego komentarz.

Jeżeli wymagane jest zalogowanie abonenta zdalnego (poza LAN), należy w routerze do którego podłączona jest ITS, wykonać przekierowanie następujących portów:

UDP: 5060 i zakres portów **UDP: 8100-8200** na adres IP centrali. Zaleca się, aby centrala posiadała stały adres IP w sieci lokalnej.

7 Kody usług w ITS

- *981 test echa
- *982 test melodii
- *947 sprawdzenie IP centrali ($47 \equiv IP$)
- *978 przechwycenie dzwonka ($78 \equiv PU$ PickUp)
- *931 włączenie klienta DHCP w ITS
- *930 wyłączenie klienta DHCP w ITS i nadanie domyślnych parametrów IP

Usługi niedostępne w niektórych modelach bramek VoIP i telefonów VoIP.

8 Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli urządzenie jest podłączone do Internetu zaleca się wykonanie aktualizacji oprogramowania urządzenia (o ile jest dostępna nowsza wersja).

Panel Aktualizacja->Szukaj aktualizacji->Wybrać wersję->Aktualizuj.

Uwaga! Po wykonaniu aktualizacji urządzenie traci wszystkie wcześniejsze ustawienia, dlatego warto przed aktualizacją wykonać wydruk konfiguracji. Posłuży on potem w prosty sposób odtworzeniu konfiguracji.

9 Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń ITS

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta.

Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Instalacja:

- Rekomenduje się aby urządzenie było instalowane i uruchomiane przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta.
- Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.

Środowisko pracy:

- 1. Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych.
- 2. Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą lub źródeł jej strumieni (np. baseny, krany).
- 3. Urządzenie nie powinno być umieszczane w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących miejscach:

- w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych,
- w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne,
- w pobliżu anten radiowych.

Wszystkie urządzenia dołączane do centrali powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

10 Deklaracja zgodności, prawidłowe usuwanie produktu

	DEKLARACJA ZGO	DNOŚCI		
Producent:	Тур:		Model:	CC
SLICAN sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	Centrala Cyfrowa		Slican ITS-0206; Slican ITS-0286	CC
<i>Opis wyrobu:</i> Centrala cyfrowa ITS-0206; ITS-0286 o pojemności 8 portów, plus VoIP. Do centrali można dołączyć 6 analogowych aparatów telefonicznych ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF oraz telefony VoIP, Centrala może współpracować z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą 2 analogowych łączy z sygnalizacją ASS oraz operatorami VoIP poprzez interfejs LAN.				
Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2007; EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003				
Informacje dodatkowe:				
Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej <u>www.slican.pl</u>				
Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B.				
Bydgoszcz 07-09-2009 Dyrektor, ps. Rozwoju Czesław Noga CZONEK ZARZADU				



skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi,